


INSTRUKCJA

	Wyposażenie systemu	Mikrokanalizacja
	Model	FP-ZM-P
	Data sporządzenia dokumentu	17.10.2016
	Wersja dokumentu	1
	Przygotował	Dariusz Sas

1. Ręcznie wsuń mikrorurkę do końcowej ścianki zaślepki



2. Załóż klips blokujący aby uniemożliwić samoczynne wypięcie się zaślepki.



W trakcie instalacji należy postępować zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażowej.